

MOOSECAMP houtkachels voor Tentipi tent of yurt



Gebruik van de Zweedse houtkachel

Plaats de kachel niet op een grondzeil. Het beste is plaatsing op een metalen plaat of direct op de grond. Houd slaapzakken, kleding etc. uit de buurt van een brandende kachel. Ook de RVS-pijp kan gloeiend heet worden. Zorg dat de beschermende mantelpijp juist geplaatst wordt bij de doorvoer in het tentdoek, zodat de hete pijp niet in aanraking komt met het tentdoek. Maak de kachel niet aan met (kranten)papier. De kans is groot dat stukken papier door de pijp vliegen en het tentdoek beschadigen. Gebruik voor het aanmaken bijvoorbeeld kleine droge takjes en berkenbast. Gebruik alleen droog hout. Gebruik geen paraffine blokken in de kachel. Hoewel de kachelpijp voorzien is van een vonkenvanger, bestaat altijd een kleine kans dat vonken op het tentdoek komen. Hout van naaldbomen geeft het meeste kans op vonken. Extra gaas rond de pijpopeningen geeft minder kans op vonken, maar meer kans op dichtroeten van de pijp en ernstige rookvorming in de tent. Wees daar dus heel voorzichtig mee! Stook de kachel en de pijp niet roodgloeiend. Ook dan is er meer kans op vonkvorming. Reinig vooral het bovenste stuk van de pijp regelmatig. Zorg steeds voor goede ventilatie in de tent. Houd altijd voldoende bluswater bij de hand.

Het laten branden van een houtkachel in een tent, yurt of anderszins houdt altijd een zekere risico in. MOOSECAMP wijst elke aansprakelijkheid in deze af.